

Le positionneur de branchement permet de maintenir le tube de dérivation perpendiculairement à la canalisation principale, pendant les phases d'électrosoudage et de refroidissement. Son concept lui permet de s'adapter facilement à toutes les prises de branchement. Il est également préconisé pour la pose des raccords à percer en charge.

→ Voir page « Montage RPC avec outillages de la gamme Puls »



| Matériel | Diamètre de la canalisation principale | Diamètre de la dérivation |
|---------------|--|---------------------------|
| Normaline 63 | 63 – 40 | 40 – 32 – 20 |
| Normaline 125 | 125 -110 - 63 | 63 -40 -32 -20 |
| Normaline 200 | 200 – 160 – 125 - 110 | 63 -40 -32 -20 |

Contact :



+33 (0)5 61 15 99 33



outillagesgaz@excent.fr



www.excent.fr

✓ Autorisation d'emploi
GRDF

