

Piquet de terre avec tresse coton :

Ce piquet de terre permet la mise à la terre d'une canalisation PE lors de travaux en charge, par exemple lors de la purge d'une canalisation à l'aide d'une torchère ou lors d'un d'écrasement.

La tresse coton doit être préalablement mouillée avant d'être enroulée autour de la canalisation.



Matériel	Longueur
PIT.050.250	Piquet : 0,5 m Tresse : 2,5 m

Pince à virole :

L'emmancement de la virole au maillet peu provoquer à terme de la fissuration sur le tube. Cet outil permet l'emmancement de la virole sans aucun choc.



Matériel	Tubes
Pince virole PV2040NV	20 – 32 – 40 mm

✓ Autorisation d'emploi
GRDF

Contact :

 +33 (0)5 61 15 99 33

 outillagesgaz@excent.fr

 www.excent.fr

