



En cas de remplacement d'un branchement PE existant, la jonction permet de tirer un nouveau tube PE en le solidarisant avec l'ancien.

- La tête pilote facilite l'insertion d'un tube PE dans un fourreau, par exemple lors de la modification d'un branchement BP (21 mbar) en MP (4 bar).
- La tête pilote ou la jonction se visse dans le tube à l'aide d'une broche de manœuvre à insérer dans le trou réalisé dans le corps.
- Les extrémités des jonctions possèdent chacune un filetage inversé (à gauche et à droite) pour permettre, par simple rotation, de solidariser les 2 tubes.



Matériel	Tube
Tête pilote TP20	20 X 3
Tête pilote TP32	32 X 3 (SDR11)
Tête pilote TP40	40 x 3,7 (SDR11)
Jonction J20	20 X 3
Jonction J32	32 X 3 (SDR11)
Jonction J40	40 x 3,7 (SDR11)
Jonction mixte JM20	20 X 2(*) & 20 X 3
Broche B2040	/
Valise de rangement équipé	/

Contact :

 +33 (0)5 61 15 99 33

 outillagesgaz@excent.fr

 www.excent.fr

